MASPRO

屋外(内)用 UHF ミキサー(家庭用)

UHF MIXER
ch13～28 + ch30～62
UU7FLH(28,30)

UHFのch13～28とch30～62を，混合するためのミキサー(混合器)です。

取扱説明書



DIGITAL
ディジタル放送対応

このマークは，各種のディジタル放送を，より高画質で見るために，妨害電波の影響を受けにくい，高いシールド性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している，信頼のマークです。

地上ディジタル推奨品

F型端子

75Ωケーブルの太さに合わせて防水キャップを切ってください。

接続方法

ご注意

各端子を間違えないように，よく確認して接続してください。



規格表

MASPRO

インピーダンス(Ω)		通過帯域損失(dB以下)		阻止帯域減衰量(dB以上)		VSWR (以下)	外観寸法 (mm) H×W×D
入力	出力	ch13～28	ch30～62	ch13～28	ch30～62		
75(F型コネクター)		6		18		3	90×111×61

マスプロの規格表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

付属品

防水キャップ ····· 3個　　F型コネクター(5Cケーブル用) ····· 3個

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

● ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
● お読みになったあとは，保存してください。

マルチメディアの MASPRO ＝マスプロ電工＝

MASter of PROduction 生産の達者

取付方法

マスト

屋外のアンテナマストに，図のように取付けてください。



板壁面

ケースに付いている木ネジで，壁面に固定してください。



F型コネクター(FP5)の取付方法

●加工する前に、ケーブルを防水キャップに通してください。
●接触不良やショートを防ぐため、プラグはていねいに取付けてください。

①ケーブルの加工



②芯線には白い膜が付いています。導通を良くするために，必ず取除いてください。



③プラグの取付

1. かしめ用リングに、ケーブルを通してください。
2. あみ線(銅編組)を折返してください。
3. プラグを強く押込んでください。



④かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないようにプラグの根元で、しっかりと圧着してください。



完成図



芯線が長すぎると，コネクターが破損して機器が故障します。

芯線の長さは，必ず2mmにしてください。

芯線は,まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると，ショートして機器が故障します。



マルチメディアの
＝マスプロ電工＝

本社〒470-0194(本社専用番号) 愛知県日進市浅田町
営業部 TEL名古屋(052)802-2244
工事営業部 〃 (052)802-2225
技術相談 〃 (052)805-3366
インターネットホームページ www.maspro.co.jp

支店・営業所

沖縄	(098) 854-2768	熊本	(096) 381-7626
鹿児島	(099) 812-1200	長崎	(095) 864-6001
宮崎	(0985) 25-3877	福岡(支)	(092) 531-3861
		北九州	(093) 941-4026
下関	(0832) 55-1130	津	(059) 234-0261
広島	(082) 230-2351	岐阜	(058) 275-0805
松江	(0852) 21-5341	名古屋(支)	(052) 802-2233
岡山	(086) 252-5800	工事営業部	(052) 804-6262
松山	(089) 973-5656	豊橋	(0532) 33-1500
高知	(088) 882-0991	静岡	(054) 283-2220
高松	(087) 865-3666	松本	(0263) 57-4625
姫路	(0792) 34-6669	福井	(0776) 23-8153
神戸	(078) 843-3200	金沢	(076) 249-5301
大阪(支)	(06) 6635-2222	新潟	(025) 287-3155
工事営業部	(06) 6632-1144		
京都	(075) 646-3800		
横浜	(045) 784-1422	郡山	(024) 952-0095
渋谷(支)	(03) 3409-5505	仙台	(022) 786-5060
工事営業部	(03) 3499-5631	盛岡	(019) 641-1681
青戸	(03) 3695-1811	秋田	(018) 862-7523
八王子	(0426) 37-1699	青森	(017) 742-4227
千葉	(043) 232-5335	函館	(0138) 53-7355
さいたま	(048) 663-8000	札幌	(011) 782-0711
前橋	(027) 263-3767	釧路	(0154) 23-8466
水戸	(029) 248-3870	旭川	(0166) 25-3111
宇都宮	(028) 660-5008	北見	(0157) 36-6606

DEC.,2003

MASter of PROduction
生産の鉄人
2K55-596
B-312-4596-1L